

SCHEMA DEI FORMATI (mm.)


A = 120x120
 B = 160x160
 C = 230x230
 D = 370x370

SIGLA DEI MATERIALI E SPESSORI		
ALLUMINIO AL 0,5/0,7 mm.	PVC RIGIDO PV 1 mm.	PVC ADESIVO AD

DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)				
DISTANZA LETTURA (Mt.)	4	6	10	16
BASE (mm.)	120	160	230	370
ALTEZZA (mm.)	120	160	230	370
SIGLA FORMATO	A	B	C	D

Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI


 4101	 4102	 4103	 4104	 4106	 4107
 4108	 4109	 4110	 4123	 4112	 4113
 4114	 4115	 4116	 4121	 4111	 4117
 4118	 4119	 4120	 4122	 4127	 4128
 4129	 4130	 4131	 4124	 4132	 4133



A = 300x200
 B = 500x330

SIGLA DEI MATERIALI E SPESSORI		
ALLUMINIO AL 0,5/0,7 mm.	PVC RIGIDO PV 1 mm.	PVC ADESIVO AD

 4301	 4302	 4303	 4311	 4312
 4304	 4305	 4306	 4307	 4308
 4309	 4310			



SCHEMA DEI FORMATI (mm.)

A = 120x145
 B = 160x210
 C = 230x310
 D = 370x500

SIGLA DEI MATERIALI E SPESSORI		
ALLUMINIO AL 0,5/0,7 mm.	PVC RIGIDO PV 1 mm.	PVC ADESIVO AD

DIMENSIONE DEI CARTELLI (mm)				
DISTANZA LETTURA (Mt.)	4	6	10	16
BASE (mm.)	120	160	230	370
ALTEZZA (mm.)	145	210	310	500
SIGLA FORMATO	A	B	C	D

Simboli conformi D.L. 493 del 14/08/96 - CEE 92/58 - UNI

 PRONTO SOCCORSO 4201	 CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 4202	 CASSETTA DI MEDICAZIONE 4225	 INFERMERIA 4221	 BARELLA DI PRONTO SOCCORSO 4203	 MASCHERE 4204	 USCITA DI SICUREZZA 4213
 RESPIRATORI 4223	 ACQUA POTABILE 4205	 STOP DI EMERGENZA 4206	 SCALA DI EMERGENZA 4207	 SCALA DI EMERGENZA 4208	 SCALA DI EMERGENZA 4209	 USCITA DI SICUREZZA 4214
 SCALA DI EMERGENZA 4210	 USCITA DI EMERGENZA 4211	 USCITA DI EMERGENZA 4212	 TELEFONO DI EMERGENZA 4215	 USCITA DI SICUREZZA 4228	 USCITA DI EMERGENZA 4218	 LASCIARE LIBERO IL PASSAGGIO 4219
 LAVAOCCHI DI EMERGENZA 4216	 DOCCIA DI EMERGENZA 4217	 CHIAVE DI EMERGENZA 4220	 PUNTO DI RACCOLTA 4226	 AUTOPROTETTORE AD ARIA COMPRESSA 4227	 USCITA DI SICUREZZA 4222	 USCITA DI EMERGENZA 4224

Formati: A mm 350X125 - B mm. 375X175. Materiali: alluminio / PVC rigido / PVC adesivo

 USCITA DI SICUREZZA 4403	 USCITA DI EMERGENZA 4404	 MANIGLIONE ANTIPANICO apertura a spinta 4405	 PER APRIRE SPINGERE IL MANIGLIONE 4406	 SPINGERE 4407	 TIRARE 4408
 RESPIRATORI 4409	 APERTURA A SPINTA 4410	 USCITA DI EMERGENZA 4411	 USCITA DI EMERGENZA 4412	 USCITA DI EMERGENZA 4413	 ATTENZIONE! - USCITA DI SICUREZZA - LA PRESENTE PORTA NON DEVE ESSERE OSTRUITA - APERTURA A SPINTA - 4414
 USCITA DI SICUREZZA 4415	 USCITA DI SICUREZZA 4416	 USCITA 4417	 USCITA 4418	 USCITA DI EMERGENZA 4419	 USCITA DI EMERGENZA 4420
 USCITA DI EMERGENZA 4421	 SCALA 4422	 SCALA 4423	 USCITA DI EMERGENZA 4424	 EXIT 4402	 EXIT 4401
 EXIT 4425	 USCITA 4426	 USCITA DI EMERGENZA COLLEGATA AD UN SISTEMA DI ALLARME USARE SOLO IN CASO DI EMERGENZA 4427	 TIRARE PULL TIRER ZIEHEN 4428	 SPINGERE PUSH POUSSER DRÜCKEN 4429	 APERTURA A SPINTA 4430